

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bbc@nt-rt.ru || www.bekalube.nt-rt.ru

Пневматические насосы

Насосы с пневматическим приводом



P30.2 - P50.8



2564

с 2,7 л. емкостью



P30-6

с 6 л. емкостью



P5.2 / P8.4 / P8.8



P5.6 / P8.6

с 6 л. емкостью

Модель	Тип	Производительность (см ³ /на ход поршня)	Передаточное отношение	Давление привода (бар)	Объем емкости (л)	Материал емкости	Подаваемая смазка
P30.2 - P50.8	2564	30 oder 50	1:9	5 - 10	2,5 / 4,2 / 8	Прозрачный пластик	Масло 20-700 мм ² /с или текучая смазка*
2564 с 2,7 л. емкостью					2,7		
P30-6 с 6 л. емкостью					6	Сталь	
P5.2 / P8.4 / P8.8	2563	10	1:11	4 - 8	2,5 / 4,2 / 8	Пр. пластик	
P5.6 / P8.6 с 6 л. емкостью	2565	15	1:8		6		



P30 und P50

без емкости



P605

без емкости



P5.1,2 und P8.1,2

с 1,2 л. емкостью



PPF-1

с 4 л. емкостью

Модель	Тип	Производительность (см ³ /на ход поршня)	Передаточное отношение	Давление привода (бар)	Объем емкости (л)	Материал емкости	Подаваемая смазка
P30 und P50 без емкости	2564	30 или 50	1:9	5 - 10	-	-	смазка*
P605 без емкости	2566	3	1:32	3 - 8			
		9,5	1:12				
P5.1,2 und P8.1,2 с 1,2 л. емкостью	2562	15	1:8	4 - 8	1,2	Прозрачный пластик	
		10	1:11				
PPF-1	2161	50	1:5	6 - 10	4		

Пневматические насосы



P2663



P2669

Модель	Тип	Макс. кол-во выходов	Макс. производительность (см ³ /ход и выход)	Объем емкости (л)	Материал емкости	Передачное отношение	Приводное давление сжатого воздуха (бар)
P2663	2663	5	0,025	0,5	Пластик	1:20	6 - 10
P2664	2664			1,2			
P2669	2669			0,010			
P2686	2686	4	0,005 - 0,015	-	-	1:84	
			0,025 - 0,050			1:47	
PAU	2685	1	10	-	-	1:20	

Однопоршневый насос-толкатель (EHS) и насос-толкатель (SP)



EHS 0,6 / EHS 0,15 S55

Модель	Тип	Макс. кол-во выходов	Макс. производительность (см ³ /ход и выход)	Макс. давление (бар)	Макс. высота всасывания (мм)
EHS 0,6	2140	4	0,15	12	300
EHS 0,15 S55	2141	1	0,56	80	-
SP 0,56	2605				
SP 1,12					

Пневматический насос



P2103



PP-1

* Предохранительный клапан установлен на max. 280 bar

Модель	Тип	Макс. кол-во выходов	Макс. производительность (см ³ /ход и выход)	Объем бачка (л)	Материал емкости	Привод	Мультипликатор давления	Сжатый воздух (бар)
P2103	2103	3	2	1,2 л	Прозрачный пластик	пневматический через 3/2-ходовой клапан	1:32	4 - 8
			4				1:18	
			6				1:10	
PP-1	2153		0,06 / 0,12 / 0,17	1,9 / 2,5 / 4,2 / 8	Прозрачный пластик		max. раб. давление	6 - 10
				2 / 4	Сталь		350 бар*	

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: bbc@nt-rt.ru || www.bekalube.nt-rt.ru